

Status **Controle de abastecimento**



GuardianWeb – Status.pdf
10/2021

Status

Atenção

Os diferentes status são aplicáveis aos procedimentos de abastecimento, transferência, aferição e calibração. O status podem ser aplicáveis ou não dependendo da versão do equipamento que realizou o procedimento e a presença de componentes instalados(ex GPS).

Status tabelados

Sigla	Significado
FIN	Finalizado com sucesso(status esperado nos procedimentos)
INI	Procedimento iniciado mas sem um status final(indica problemas na conclusão)
CTO	Cancelado por tempo(procedimento foi iniciado mas foi encerrado por tempo)
CTE	Cancelado pelo teclado(usuário abortou o procedimento no equipamento)
CDM	Cancelado por deslocamento(equipamento se deslocou durante o procedimento)
CDL	Cancelado por desligamento(durante o procedimento a chave foi desligada ou o equipamento desconectado da força)
CTT	Cancelado por travamento de thread(alguma rotina interna do equipamento parou de responder, por segurança cancelou o procedimento)
CSD	Cancelado por problemas no sdcad(equipamento detectou problemas para ler/gravar a memória, por segurança cancelou o procedimento)
NON	Status não informado, equipamento não contempla o recurso ou não é aplicável na versão do mesmo

CTO ocorre no abastecimento se não houver fluxo de combustível por um tempo aproximado de 10 minutos. Já no caso de aferição e calibração ocorrem quando não há fluxo por um tempo de 2 minutos aproximadamente.